

2016年10月吉日  
お得意様各位

株式会社 美術出版エデュケーショナル  
〒178-0065  
東京都練馬区西大泉5丁目29番15号  
TEL : 03-5947-6101  
FAX : 03-3567-3071

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
このたび、弊社取扱い商品「デコデコLEDライト 1灯7色丸型」の仕様変更（機能的には変更ございません）  
に伴い、パッケージ変更させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。  
詳しくは下記をご参照ください。

何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

- ◆対象商品 : P250、415 05-6675 デコデコLED
- ◆変更内容 : スイッチの仕様 ボタンが1つになり、破損の起きにくい形状に変更となります。

【旧】



【新】



色の切替えなどの機能や、後側のフック穴は変更ございません。  
よりシンプルに生まれ変わりました。

#### 電源の入れ方／モードの切替え

本体側面の黒いボタンが電源とモードを切り替えるボタンです。

- ボタン長押し・・・電源の入・切ができます。
- 電源が入った状態でボタンを押すとモードが切り替わります。  
※電源を入れた時は色がゆっくり変わるモードです。
- 電源入り+ボタン1回・・・1秒ごとに色が変わります。
- 電源入り+ボタン2回・・・好きな色で色が固定できます。  
好みの色になるまでボタンを押してください。(白、赤、青、緑、黄、ピンク、水色の、7色があります)